

BLUCAR - EMISOR COPIADOR CODE LEARN

El **BLUCAR** es un emisor copiador que sale de fábrica con un código único grabado, comportándose como un control remoto estándar Code Learn. Diseñado para instalar en vehículos directamente sobre la luz alta del mismo.

Copiado de un control remoto

Para copiar el **BLUCAR** con el botón de otro control, proceder de la siguiente manera:

- 1.- Destapar el **BLUCAR**. Seguidamente accionar la luz alta del vehículo.
 - 2.- Presionar el botón del **BLUCAR**, el Led se enciende fijo
 - 3.- Soltar el botón del **BLUCAR**, el Led sigue encendido fijo
 - 4.- Presionar el pulsador del Emisor a Copiar y acercarlo al **BLUCAR** hasta aproximadamente 2 o 3 centímetros, realizando movimientos suaves hasta lograr que el Led del Emisor Copiador destelle, indicando que la operación fue realizada correctamente.
- 1.- Quitar la luz alta del vehículo. Tapar el BLUCAR y ubicarlo en su lugar definitivo de forma vertical y con los cables hacia abajo.

Borrado de los códigos grabados y restauración del Código de Fábrica

Para volver al **BLUCAR** a su estado original, se debe accionar la luz alta y presionar el botón interno del **BLUCAR** por más de 6 segundos hasta que destelle el Led. Para finalizar quitar la luz alta del vehículo.

Alimentación: cable negro a masa; cable rojo +12v (cable luz alta)

