EMISOR COPIADOR “TECLA”

La tecla sale de fábrica con un código único grabado, comportándose como un control remoto estándar Unicode. Es capaz de copiar código y velocidad de controles del tipo Code Learn, Unicode y Dip Switch, el copiado no es independiente, esto quiere decir que al copiar un botón va a copiar el ID únicamente y la información de botones se completa automáticamente para emitir un botón en cada posición de tecla.

IMPORTATE: **Antes del primer uso, retirar la tapa del bastidor y quitar la tira de seguridad de la batería para que haga contacto y pueda funcionar.**

Programación de un control remoto

Para copiar el ID de otro control, proceder de la siguiente manera:

1.-Desatornillar la tapa del bastidor y retirar el frente junto con la tecla.

2.-Presionar y mantener el tact switch “COPIADO” y luego mover la tecla. El led se encenderá.

3.-Presionar el pulsador del Emisor a Copiar y acercarlo al Emisor Copiador hasta aproximadamente 2 o 3 centímetros, realizando movimientos suaves hasta lograr que el Led de la tecla destelle, indicando que la operación fue realizada correctamente. No apurarse, esto puede tomar unos segundos.

Borrado de los códigos grabados y restauración del Código de Fábrica

Para volver la tecla a su código original, mantener el tact switch “COPIADO” y luego mover la tecla, el led encenderá. Luego soltar el tact switch “COPIADO”, esto hará que independientemente del tipo de tx que haya tenido copiado antes, el emisor se reestablece a su código de fábrica del tipo Unicode.

El borrado y copiado de nuevos códigos se puede repetir la cantidad de veces que lo necesite.

Marcos Avellaneda 1880 (3080) Esperanza, Santa Fe, Argentina
www.byhingenieria.com - info@byhingenieria.com
TE +54 9 3496 410514